

## ONDERHOUDSADVIES mFLOR

### Algemeen

Mflor kunststofvloerbedekking krijgt tijdens het productieproces geen aparte glanzende toplaag mee. Wij adviseren om onmiddellijk nadat de verwerkers de laatste hand aan de vloer hebben gelegd, de eerste reiniging uit te voeren en de beschermlaag, **MetroPolish van mFLOR** aan te brengen.

Indien een tijdige eerste reiniging en het aanbrengen van de beschermlaag achterwege blijven, zal veel extra tijd en inspanning moeten worden geleverd om de vloerbedekking in de oorspronkelijke staat terug te brengen. Met name het reeds aanwezige bouwvuil, vermeerderd met de vervuiling tengevolge van nog te verrichten bouw- c.q. verhuiskwerkzaamheden, zal alle gelegenheid geboden worden zich aan de vloer te hechten. Het aanbrengen van een beschermlaag voorkomt u ergernis en bespaart u op de kosten.

### De reiniging begint bij de entree

Een goede vuil vangzone in de entree bewerkstelligt dat binnengelopen vuil voor een belangrijk deel achterblijft. Het voorkomen van vuilverspreiding draagt aanzienlijk bij in de besparing op de onderhoudskosten en de levensduur van uw vloerbedekking.

### Reinigingsfrequentie

Het resultaat van uw inspanningen is in belangrijke mate afhankelijk van het juist afstemmen van de reinigingsfrequentie. De te volgen reinigingsprocedure wordt door u bepaald aan de hand van de vervuilingsgraad.

### Tenslotte

Omdat er een grote verscheidenheid bestaat in reiniging- en onderhoudsmiddelen en de te volgen methoden, adviseren wij u om altijd gebruik te maken van de adviezen van uw leverancier van reiniging- en onderhoudsmiddelen. Immers, hij is de deskundige bij uitstek en moet tevens garantie bieden.

### Producent van reiniging- en onderhoudsmiddelen:

<u>Naam</u>	<u>Plaats</u>	<u>Telefoonnummer</u>
MFLOR Nederland	Maarssen	0346 - 555841

De basisreiniging en het aanbrengen van beschermlaag mag pas plaatsvinden, nadat de lijm onder de Mflor kunststofvloerbedekking minimaal 24 uur is uitgehard.

### De basisreiniging en eerste bescherming

- Restmateriaal en droge vervuilingen verwijderen
- Meestal zal een natte reiniging volgen. U gebruikt hiervoor een water met **huishoudammonia**.
- Het water, samen met de **huishoudammonia** in de verhouding 1 kopje **huishoudammonia** op circa 5 liter water, met de mop opbrengen en circa 5 min. laten inwerken. Tijdens het inwerken blijft u boenen om de oplossing zoveel mogelijk in beweging te houden.

- Water en losgeweekt vuil verwijderen en de vloer laten drogen. Daarna minimaal 2x met schoon water de vloer nadweilen en laten drogen, nu kunt u de beschermlaag, **MetroPolish**, aanbrengen. **MetroPolish** is een zeer slijtvast op water gebaseerd onderhoudsmiddel op polyurethaan basis.
- Alvorens u de **MetroPolish** aanbrengt moet u de fles circa 3 minuten goed schudden. De vloer met de speciale wasverdeler van een laag **MetroPolish** voorzien. Altijd puur, dun (om streepvorming te vermijden) en gelijkmatig aanbrengen. De vloer circa 30 minuten laten drogen. Hierna de tweede laag kruislings aanbrengen. Verbruik 1 liter voor circa 30 m<sup>2</sup>.

### Onderhoud van de beschermde vloer

Dagelijks: Stofwissen met de stofwisser of stofzuigen. Eventueel plaatselijk de vloer vochtig afnemen met een uitgewrongen dweil en een oplossing van lauw water en **MetroClean**. Voor dosering zie fles

Wekelijks: De gehele vloer moppen met een oplossing van lauw water en **MetroClean**. Voor dosering zie fles. Dit kan met een dweil of met een dweilmop uitgevoerd worden. Deze dweilmop heeft een speciale viscoskop speciaal voor het reinigen van Mflor vloeren. Verder kunt u tijdens het reinigen en wringen altijd blijven staan zodat u minder hoeft te bukken.

Periodiek: De vloer eerst reinigen met **huishoudammonia** in de verhouding een halve liter **huishoudammonia** op circa 5 liter water, met de mop opbrengen en circa 5-10 minuten laten inwerken. Gedurende de inwerkperiode zoveel mogelijk, door middel van boenen, de oplossing in beweging houden, na de inweelperiode direct het water en losgewerkt vuil verwijderen en de vloer laten drogen. Daarna de vloer minimaal 2 x met schoon water nadweilen. Als de vloer goed met schoon water is nagedweild kunt u de vloer weer, m.b.v. de speciale wasverdeler, van een laag **MetroPolish** voorzien. Altijd puur, dun (om streepvorming te vermijden) en gelijkmatig aanbrengen. De vloer circa 30 minuten laten drogen. Hierna de tweede laag kruislings aanbrengen. Verbruik 1 liter voor circa 30 m<sup>2</sup>.

De wasverdeler goed uitspoelen met water. De wasverdeler wordt anders hard. Door deze polish aan te brengen beschermt u de toplaag. Ook dicht u de voegen tussen de delen enigszins af zodat vocht minder kans krijgt om van boven af in de onderlaag te dringen.

De bedoeling is dat de polish-laag slijt i.p.v. de toplaag. Door circa 2 maal per jaar deze polish op te brengen kan men voorkomen dat de toplaag slijt.

### Tips:

- Veel belopen plaatsen kunnen eventueel ook plaatselijk met **MetroPolish** worden bewerkt. Glansverschillen kunnen dan voorkomen.
- Nooit een emmer, met inhoud, over de vloer uitstorten, ten alle tijden plasvorming voorkomen, het vocht kan anders in de naden dringen en onthechting van de lijm kan het gevolg zijn.
- Gebruik nooit andere dan de hier aangegeven reiniging- en onderhoudsmiddelen.
- Plaats onder de poten van stoelen en ander meubilair viltoppen.

*Mooier wonen begint bij  
Bosgoed...*