

## Montage vloeren

1. Ondervloer op voorbereide ondergrond uitrollen.
2. Vloeroppervlak uitmeten en de eerste rij vloerdelen op maat zagen.
3. Met behulp van een afstandswig aan alle wanden en vaste objecten in de ruimte een wandafstand van minimaal 10 tot 15 mm in acht nemen.
4. Het laatste vloerdeel van de eerste rij wordt met in acht name van de benodigde wandafstand op maat gemaakt. Het afgezaagde stuk wordt gebruikt als beginstuk van de volgende rij.
5. De volgende rij weer aan de linkerkant beginnen. Klik de vloerdelen eenvoudig aan de lange zijde vast. Lijmen van de vloerdelen is niet vereist.



afbeelding punt 6

6. Met behulp van een hamer en slaghulpje de kopnaden samenvoegen. De langs- en kopvoegen gaan daarbij vanzelf vastzitten. Zo de hele ruimte klaarmaken.
7. Met behulp van een reststuk het verloop van de wand op de laatste rij vloerdelen overnemen.
8. De open kanten afwerken met bijpassende plinten uit het uitgebreide assortiment van Parador.

*Mooier wonen begint bij  
Bosgoed...*